

# Cisco AIR-CAP3702I-E-K9 Fiche technique



Cisco AIR-CAP3702I-E-K9 Aironet 3700 AP, 802.11 a/g/n/ac, 2,4 GHz 5 GHz, 4\*4 MIMO, base de contr  le, antennes internes, architecture modulaire, domaine E Reg

AIR-CAP3702I-E-K9

Cisco AIR-CAP3702I-E-K9 Aironet 3700 AP, 802.11 a/g/n/ac, 2,4 GHz 5 GHz, 4\*4 MIMO, base de contr  le, antennes internes, architecture modulaire, domaine E Reg

AIR-CAP3702I-E-K9 est l'un des points d'acc s de la s rie 3700, n cessitant un contr  leur sans fil, fournissant une antenne interne et un domaine r glementaire E. Bas e sur l'h ritage d'excellence RF de Cisco Aironet, la s rie 3700 utilise un chipset innovant sp cialement con  u pour fournir une exp rience haute densit  pour le r seau d'entreprise. La technologie 4 x 4 MIMO (multiple-input multiple-output) avec trois flux spatiaux offre une plus grande couverture pour plus de fiabilit  et de capacit  que les points d'acc s concurrents. L'architecture modulaire permet des options compl mentaires flexibles, notamment le module de s curit  sans fil, le module Cisco Universal Small Cell 5310 et le module Cisco Aironet 802.11ac Wave 2.

## Caract ristiques

- Code produit : AIR-CAP3702I-E-K9
- Normes Wi-Fi : 802.11a/b/g/n/ac
- Id al pour : moyennes ou grandes entreprises qui ont besoin d'un trafic critique
- D bit de donn es maximal 5 GHz : 1,3 Gbit/s
- Conception radio MIMO : flux spatiaux : 4 x 4:3
- Nombre de clients/nombre de clients ClientLink : 200/128
- Contr  leur disponible : Oui
- Pouvoir
  - Fonctionnement 4x4:3 :

- PoE+ 802.3at
- PoE amélioré, PoE universel (UPOE)
- Fonctionnement 3 x 3:3 : PoE 802.3af
- Antenne : Antenne interne
- Domaine réglementaire
  - E (domaine réglementaire E):
  - 2,412 à 2,472 GHz ; 13 canaux
  - 5,180 à 5,320 GHz ; 8 canaux
  - 5.500 à 5.700 GHz ; 8 canaux (exclut 5.600 à 5.640 GHz)
- Dimensions (L x L x H) : 22,1 x 22,1 x 5,4 cm (sans support de montage)
- Poids du colis : 1,72 kg

Pour plus d'informations sur ce Cisco AIR-CAP3702I-E-K9, veuillez visiter le site Web de Cisco :

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access\\_point/3700/quick/guide/ap3700getstart.html](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/access_point/3700/quick/guide/ap3700getstart.html)

[Acheter maintenant](#)